

Ce manuel a été écrit afin de fournir les informations nécessaires pour permettre l'installation du produit.

CONSIDÉRATIONS ET SÉCURITÉ

- Toute manipulation ou modification effectuée sans autorisation de STORES EQUINOXE exonère cette dernière de toute responsabilité pour les dommages pouvant survenir.
- Le personnel chargé de ces opérations doit avoir connaissance techniques de produits.
- Les opérations d'installation doivent être effectuées dans des endroits suffisamment éclairés, conformément à des réglementations spécifiques.
- Portez des vêtements et des vêtements de protection personnels prévus par les règles de sécurité applicables.

ENTRETIEN

- Arrêter le store dans des conditions météorologiques défavorables telles que:



- Pendant la manœuvre d'ouverture ou de fermeture, vérifiez qu'il n'y ai pas d'obstacles.
- Maintenir l'installation propre et en bon état.
- Une vérification annuelle de maintenance est recommandée par un installateur autorisé.

RAPPELEZ-VOUS QUE LE STORE EST UN SYSTÈME DE PROTECTION SOLAIRE




5036

Vue Éclatée


- 1 - Barre d'enroulement
- 2 - Kit profiles coffre
- 3 - Tourillon
- 4 - Tourillon treuil
- 5 - Supports
- 6 - Bouchons latéraux alu
- 7 - Treuil
- 8 - Griffes
- 9 - Bouchons profil charge
- 10 - Bras Concept




Prise de Mesure




Perçer et Cheviller




Fixation des supports



Face




Plafond



Montage du coffre




Insérer




Fixer

Réglage de l'inclinaison



Réglage

Colocación Tapas Laterales



MOTORISATION



CÂBLE DE RÉGLAGE
MOTEURS WT
(NECESSAIRE)




Click-Click



Click-Click




Click-Click



Click-Click



Click-Click



CONNECTEZ LE MOTEUR
À L'INTERRUPTEUR



Appuyer
simultanément
montée et descente



Click-Click

Vérification du sens de

Montée Descente



Click-Click

Changer le sens de


Appuyer "my"



Click-Click

Réglage des fins de courses

Descente



Click-Click

Mémoriser

Appuyer "my"



Click-Click

Programmer

Appuyer le bouton arrière



Click-Click